



Instrukcje dotyczące przetwarzania

INFORMACJE OGÓLNE

W przypadku **Viacore** zgodnie z normą EN 13108 obowiązują zasadniczo te same instrukcje montażu, co w przypadku obróbki gorącego asfaltu, z wyjątkiem temperatury układania i koniecznej wyższej lepkości dla mieszanki **Viacore** poprzez dodanie wody.

Wszyscy pracownicy muszą być kompetentni w swojej dziedzinie pracy. Dobrze jeśli przynajmniej jedna osoba posiada zaawansowaną wiedzę na temat układania mieszanki asfaltowej.



PODCZAS PRZETWARZANIA ZWRÓĆ UWAGĘ NA NASTĘPUJĄCE KWESTIE

- Dokładnie oczyścić podłoże i połączenia
- Utwórz warstwę wiążącą - np. za pomocą podkładu reaktywnego lub emulsji bitumicznej C 40 lub C 60
- Obróbka wstępna połączeń
- Wymieszaj Viacore z ok. 2 M% wody i równomiernie rozprowadź
- Zainstaluj z odpowiednią nadbudową w zależności od grubości warstwy
- Należy przestrzegać min. i max. grubości warstwy dla każdej zainstalowanej warstwy
- Zagęść za pomocą odpowiedniego wyposażenia (walec lub zagęszczarka płytowa)

GRUBOŚĆ KAŻDEJ WARSTWY

Viacore	Min. cm	Max. cm
AC 5	1,5	3,5
AC 8	2,5	4,0
AC 11	3,0	5,0

www.vialit.com